



1 L / 缶 8,700 円 (税別)

## FILAPD15 (ピーディ 15) : 汚れに対する保護用バリア

### 用途

- ・お掃除を早く楽に、そして表面を衛生的に
- ・タイル表面の防汚性を強化
- ・タイルに深く浸透し、水性や油性のシミから保護
- ・適応素材：半磨き磁器質タイル

### 特徴

- ・長時間の保護をします。
- ・屋内用です。
- ・重歩行や日常清掃に対する優れた耐久性です。
- ・表層被膜を形成しません。
- ・紫外線による黄色変化はありません。
- ・浸透性のため、外観を変えることなく保護し、すべり抵抗値にも影響を与えません。(ATMC 基準 1028-2007)

### 使用方法



PICTURES: by courtesy of Ceramiche Atlas Concorde S.p.a.

#### 施工 (塗布) 可能面積

製品 1ℓ 当り

半磨き磁器質タイル 40 ~ 60 m<sup>2</sup>

※施工 (塗布) 可能面積は、塗布 1 回についてであり、床材によっては数値が異なります。

状況  
手順

新たに施工したタイル表面に塗布する場合

修繕中、またはコーティングを行っていないタイル表面に塗布する場合

※FILA PD15 は希釈をせず、原液のままでご使用ください。

step 1

DETERDEK (セメント目地の場合) または FILA CR10 (エポキシ目地の場合) で、床を徹底的に洗浄します。

FILA PS87 または DETERDEK で床を洗浄してください。

step 2

FILA PD15 を目地を施したきれいで乾いた床に、マイクロファイバーの布などでムラなく塗ります。  
技術的注意事項: FILA PD15 は大面積に施工可能ですが、一度に大面積に塗布せずに、2-3 m<sup>2</sup>分の表面に適した量で塗布を繰り返してください。

step 3

マイクロファイバーの布やシングルディスク型の床洗浄機にホワイトパットを付けて、タイル表面を擦り付けてください。

step 4

残留物は 10 分以内に、マイクロファイバーの布を用いた手作業で、もしくはシングルディスク型の床洗浄機にホワイトパットを付けて、完全に除去してください。

step 5

少なくとも 12 時間後 (可能であれば 24 時間後)、FILA PD15 塗布済みの表面を歩く前に、きれいなマイクロファイバーの布で、FILA PD15 の残留物を除去してください。

注 意: FILA PD15 はタイルや目地の色が濃くなることもありますので、事前に特定の場所で試し塗りをしてください。塗布中は部屋の換気を良くしてください。

**成分**  
芳香剤炭化水素系溶剤内に分散したシリコン樹脂の混合物

**警告**  
本製品は有機系の製品であり、塗布中は換気をしてください。子供の手の届かない所に保管してください。塗布後は周辺に巻き散らかさないでください。シングルディスク型の洗浄機は損傷が全くない場合にのみ使用が可能です。

**温度**  
保管温度: 0°C ~ 30°C  
本製品は 5°C ~ 30°C の気温でのみ、タイルへの施工 (塗布) が可能です。

**ラベル**  
シグナルワード: 危険    ハザード表示: 可燃性液体と蒸気

飲み込んで気管に入った場合、死に至ることがあります。眠気やめまいの原因になることがあります。繰り返してさらされることでお肌の乾燥やひび割れを起こすことがあります。

**特に注意すべき事項:**  
医師の診察が必要な場合は、製品の容器からラベルをご持参ください。子供の手の届かない所に保管してください。火、熱した表面、火花、直火などの着火源に近づけないでください。禁煙です。容器はしっかりと閉めください。防護手袋 / 目の保護具 / 顔の保護具を着用ください。**もし飲み込んでしまった場合:** 至急中毒センター (JPIC) / 医療機関にご連絡ください。製品もしくは容器は、条例もしくは国の規制に則って廃棄してください。

**技術的特徴**  
・外観: 液体  
・色: 無色  
・臭い: 炭化水素系溶剤の特徴を示す  
・密度: 0.851 kg/l  
・燃焼性 > 40°C

当情報は弊社の最新の技術的専門知識と、現行の研究と試験に基づくものです。それに関わらず、弊社が管理できない状況下でのどのような提案も、常に適切な分析、テスト及び観察を必要とします。FILA 社は本製品の不適切な使用に対して、いかなる責任を負うことはありません。



可燃性又は引火性ガス (科学的に不安定なガスを含む)  
エアゾール、引火性液体、可燃性固体  
自己反応性科学品、自然発火性液体・固体  
自己発熱性化学品、水反応可燃性化学品、有機過酸化物質



呼吸器感受性、生殖細胞変異原性  
発ガン性、生殖毒性  
特定標的臓器毒性 (単回ばく露)  
特定標的臓器毒性 (反復ばく露)  
吸引性呼吸器有害性



急性毒性 (区分4)、皮膚刺激性  
眼刺激性、皮膚感受性  
特定標的臓器毒性 (区分3)  
オゾン層への有害性



子供に注意



目に注意



飲むな危険



併用不可



必ず換気



使用後は手を水でよく洗う



手袋・マスク着用



目に入った時は流水でよく洗う



株式会社アークテック (FILA 社日本総代理店)

TOKYO OFFICE & SHOWROOM (完全予約制 営業時間 / 10:00~17:00 休業日 / 土日祝)

〒141-0021 東京都品川区上大崎 3-10-50 SEED 花房山 106(SR) 407(OFFICE)

Tel: 03-5422-6491 Fax: 03-5422-6534 Mail: info@arc-tec.co.jp

建築仕上材・家具・照明 コンサルタント

Works: デザイン 材料輸入および製作 工事  
Products: 磁器質タイル テラゾー テラコッタ  
レンガ 自然石材 大理石モザイク 木製建具  
鍛鉄 装飾ガラス 家具 照明 ラグ 塗壁材

http://arc-tec.co.jp